


Mientras baja la presión
Aumenta el desgaste de su llanta



Mientras la presión de la llanta decrece
el consumo del combustible aumenta

